

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG

Auenstraße 12
88131 Lindau (B)

Telefon (08382) 704 0
Störungsannahme (08382) 704 222
Telefax (08382) 704 5 263
E-Mail kundenservice@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau.de

Netzservice

(Installateureintragungen, Technische Anschlussbedingungen, Netzanschlüsse, Erzeugungsanlagen, Hausabbruch, vorübergehende Anschlüsse, Abstimmung Wandlermessung, Zustimmung Elektrogeräte)

Telefon (08382) 704 428
Telefax (08382) 704 5 428
E-Mail netzservice@sw-lindau.de
Internet www.sw-lindau-netz.de

Messstellenbetrieb

(Ein- und Ausbau von Mess- und Zusatzeinrichtungen)

Telefon (08382) 704 485
E-Mail messwesen@sw-lindau.de

Informationen zum Verteilnetz

- Anmeldeverfahren
Die Anmeldungen zum Netzanschluss und Inbetriebsetzungsaufträge sind zum Download auf der Internetseite.
- Netzform am Hausanschlusskasten
TN-C

- Vorübergehend angeschlossene Anlagen
Der Anschlusschrank wird vom Elektroinstallateur bereitgestellt. Der Einbau der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber.
- Plombenverschlüsse
Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.
- Steuereinrichtungen
Der Netzbetreiber verwendet Rundsteuertechnik mit einer Sendefrequenz von 425 Hz.

Informationen zum Messstellenbetrieb

- Zählerbefestigungen
Bei Neuanlagen und Änderungen müssen Zählerschränke mit einer Direktmessung bis 63 A für EHZ mit BKE-I inkl. OKK vorbereitet sein.