

MSRV-Strom Anlage 4: Zuständigkeiten*

Spannungsebene	Art der Messung	Komponente	Bereitstellung
NS	Eintarifzähler	Zähler	MSB
		Zähler	MSB
	Zweitarifzähler	Steuereinrichtung	MSB
		Zähler	MSB
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB
Lastgangmessung	Zähler	MSB	
	Wandler	MSB	
	Kommunikationseinrichtung	MSB	
MS	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB
HS	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Wandler	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB

* Die Zuständigkeiten können individuell angepasst werden.