


Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit 2 Energierichtungen (Bezug mit Lieferung)

Zähler 2: Eintarifzähler für Kundenanlage

Trennstelle: Ausschalter oder Leistungsschalter (10kA)

Bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben. Für den Brandschutz darf der Nennfehlerstrom max. 300mA betragen.

	Erzeugungsanlage in Volleinspeisung		
	GRÖSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.
MASSSTAB 1:10		11.2016	BLATT 1 VON 1