



swa Netze GmbH

Hoher Weg 1
86152 Augsburg

TELEFON +49 821 6500 - 8956
MAIL marktpartner@swa-netze.de
WEB www.swa-netze.de

Informationen zum Verteilnetz

- **Inbetriebsetzung**

Die Inbetriebsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Die Anwesenheit des Errichters der elektrischen Anlage kann vom Netzbetreiber angefordert werden.
- **Netzanschluss (Hausanschluss)**

Befindet sich die Hausanschlusssicherung in der Trafostation oder im Kleinverteiler, so ist je Anschlusskabel am Kabelende in der Kundenanlage eine 3-polige Trennstelle in einem plombierbaren Gehäuse vorzusehen. Ebenso sind bei mehreren Wandlerzähleranlagen jede durch eine 3-polige Trennstelle nach der Hausanschlusssicherung aufzutrennen
- **Zählerbefestigungen**

Sofern die Bestimmung des Zählerplatzes für eine Anlage nach den einschlägigen Vorschriften unklar ist, nehmen die NB zusammen mit dem ausführenden Elektrofachbetrieb die Zählerplatzfestlegung vor. Es ist grundsätzlich mit dem NB abzuklären, welche Befestigungstechnik (Dreipunktbefestigung bzw. BKE-I Stecktechnik) für die Messeinrichtung vorzusehen ist.
- **Vorübergehend angeschlossene Anlagen**

Die Messeinrichtung kann nur montiert werden wenn am Baustromzählerschrank ein Vorhängeschloss mit dem Schließsystem der swa Netze GmbH angebracht ist. Die Vorhängeschlösser mit zwei Schlüsseln werden vom Technischen Servicebüro der swa Netze GmbH zum Selbstkostenpreis abgegeben.
- **Plombenverschlüsse**

Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.